



CONEXIÓN TENSOR: REDONDO CON ORQUILLA (clavis pin). Columna C2 / Trabe B6

imca



ESTADOS LÍMITE:

- Aplastamiento del perno.
 - Cortante en el perno.
 - Ruptura por Tensión.
 - Fluencia por Tensión.
 - Resistencia de la soldadura.
- La columna C2 soporta la Trabe B6 conectada por un tensor por medio de una horquilla (clevis pin).
 - El redondo trabajando a tensión y se conecta simplemente a la columna.
 - El perno que conecta la horquilla con la placa soldada al patín superior de la Trabe B6, se encuentra sujeta a demandas de cortante doble.
 - En el extremo superior se usa un conector cónico para fijar el tensor al alma de la columna.